

Materialfreigabe für die Wand - Fliese ohne Abdichtung -

ACHTUNG

thermoheld •FLIESE• Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die Heizflächen nicht knicken und nicht zerkratzen. **thermoheld •FLIESE•** beginnend an der Stromzuführung in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindrücken und Kleber glattziehen. Zur Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante

Keramische Fliesen / W0-I Nicht feuchtebeanspruchte Bereiche z.B. Küche		Keramische Fliesen / Platten	Naturstein
Fuge		Codex Brillant Color Xtra	Codex Brillant Cristal
Fliesenkleber		Codex Power CX 3 CODEX Power RX6 Turbo	Codex Stone SX 80
Fixierung thermoheld •FLIESE•		thermoheld •FLIESE• direkt in CODEX Power RX6 Turbo / CODEX FM 344 einlegen	
Spachteln (falls erforderlich)		CODEX FM 344	
Grundierung	Alter Keramikbelag, wasserfeste Anstriche, Kunstharzputze	CODEX FG 370 unverdünnt	
	Zement-, Kalkzement- und Gips Putz	CODEX FG 340 unverdünnt	
	Gipskartonplatten, Mauerwerk, Beton	CODEX FG 340 unverdünnt	
Bodensensor		nicht erforderlich	

Dokumente zu beachten, die von **thermoheld** zur Verfügung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Siehe Installationsanleitung **thermoheld •FLIESE•** für weitere Details.

Angaben in Technischen Merkblättern von CODEX sind zwingend zu beachten!