

thermoheld •FLIESE•

Materialfreigabe für den Boden - Parkett und Laminat -

ACHTUNG

thermoheld •FLIESE• Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die Heizflächen nicht knicken und nicht zerkratzen. **thermoheld •FLIESE•** beginnend an der Stromzuführung in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindrücken und Kleber glattziehen. Zur Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante

Bodenbeläge im Wohnraum Parkett und Laminat		Mosaik-, Stab- und Hochkantlamellenparkett 10 mm Massivparkett Eiche (Format bis 250 x 50 mm) 2-schichtiges Fertigparkett (bis 1200 mm Länge) Holzpflaster	alle Parkettarten Holzpflaster RE/WE Laminatböden PVC-Design- Beläge	Kautschuk-Platten Designbeläge (LVT), PVC- und Quarzvinylfliesen Beton, Keramik, Steingut
Klebstoff		P 618	P 625	R 710
Ausgleichen/Nivellieren		XXL POWER / XXL Express / DX		
Fixierung thermoheld •FLIESE•		thermoheld •FLIESE• in R790 gestreckt mit XXL POWER / XXL Express / DX (Verhältnis 14 kg zu 5 kg) einlegen		
Grundierung	Alte Fliesen	nicht erforderlich		
	Zementestrich (CT) / Beton	nicht erforderlich		
	Anhydrit-Estrich (CA/CAF)	nicht erforderlich		
Bodensensor		erforderlich		

Dokumente zu beachten, die von **thermoheld** zur Verfügung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Siehe Installationsanleitung **thermoheld •FLIESE•** für weitere Details.

Angaben in Technischen Merkblättern von THOMSIT sind zwingend zu beachten!