

thermoheld •FLIESE•

Materialfreigabe für die Wand - unter Lehmputz -

ACHTUNG

thermoheld •FLIESE• Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die Heizflächen nicht knicken und nicht zerkratzen. **thermoheld •FLIESE•** beginnend an der Stromzuführung in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindrücken und Kleber glattziehen. Zur Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von **thermoheld** zur Verfügung gestellt werden (info@thermoheld.global).

Lehmputz / Nicht feuchtebeanspruchte Bereiche z.B. Küche, Wohnzimmer		Lehmputzoberflächen		
Dekorschicht (Lehmfarbe)		YOSIMA Lehm-Designputz	Lehm-Oberputz fein06	CLAYTEC Lehmfarbe / CLAYTEC Lehmstreichputz*
Armierung		Lehmklebe- und Armierungsmörtel und Glasgewebe		
Fixierung thermoheld •FLIESE•		thermoheld •FLIESE• in Lehmklebe- und Armierungsmörtel einlegen		
Spachteln (falls erforderlich)**		Lehm-Oberputz fein 06, 3 mm, Grundierung wenn nötig DIE GELBE Lehmputz SanReMo, 3 – 10 mm, Grundierung wenn nötig DIE ROTE Lehm-Unterputz, 8 – 15 mm, Grundierung wenn nötig DIE ROTE		
Grundierung	Alter Keramikbelag	geeigneter Fliesenkleber, mit feiner Zahnung aufgezo- gen oder Oberfläche gerieben		
	Wasserfeste Anstriche	Grundierung DIE GELBE		
	Kunstharzputze	Oberflächen mit ausgeprägtem Relief: Ausspachteln mit Lehmklebe- und Armierungsmörtel Gut griffige Oberflächen: keine Vorbehandlung Glatte Oberflächen: Grundierung DIE GELBE		
	Zement-, Kalkzementputz	Körnig-geriebene Oberflächen: keine Vorbehandlung Glatte Oberflächen: Grundierung DIE GELBE		
	Gipskartonplatten	Alte Platten: Oberflächen mit Sperrgrund vorbehandeln, Grundierung DIE GELBE Neue Platten: Fugenarmierung mit Glasgittergewebe, Spachteln (Gips), Tiefengrund des GK-Herstellers, Grundierung DIE GELBE		
	Mauerwerk	Ausreichend ebene gut griffige Oberflächen: keine Vorbehandlung Ausreichend ebene glatte Oberflächen: Grundierung DIE GELBE		
	Gipsputz, Beton	Grundierung DIE GELBE		

thermoheld •FLIESE•

Siehe Installationsanleitung **thermoheld •FLIESE•** für weitere Details. Für Wandapplikation ist thermoheld FLIESE in 60, 160 und 300 W/m² freigegeben, für Deckenapplikation nur 60 und 160 W/m².

Angaben in Technischen Merkblättern von CLAYTEC sind zwingend zu beachten!

* Ein direkter Anstrich der Armierungslage ist bei sehr ebener Ausführung möglich.

**Unter der thermoheld •FLIESE• sind Lehmgrundputze zum Auffüttern und Ebnen und zur Verbesserung des Raumklimas auf allen Untergründen möglich (außer Gipskartonplatten).