

## Materialfreigabe für den Boden - Parkett, Designböden, Platten -

### ACHTUNG

**thermoheld •FLIESE•** Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die Heizflächen nicht knicken und nicht zerkratzen. **thermoheld •FLIESE•** beginnend an der Stromzuführung in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindrücken und Kleber glattziehen. Zur Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante

| Bodenbeläge im Wohnraum       |                                         | Mosaik-, Stab- und Hochkantlamellenparkett<br>10 mm Massivparkett Eiche<br>(Format bis 250 x 50 mm)<br>2-schichtiges Fertigparkett<br>(bis 1200 mm Länge)<br>Holzpflaster | alle Parkettarten<br>Holzpflaster<br>RE/WE<br>Laminatböden<br>PVC-Design-Beläge | Kautschuk-Platten<br>Designbeläge (LVT),<br>PVC- und Quarz-<br>vinylfliesen<br>Beton, Keramik,<br>Steingut |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klebstoff                     |                                         | Thomsit P 618                                                                                                                                                             | Thomsit P 625                                                                   | Thomsit R 710                                                                                              |
| Ausgleichen/Nivellieren       |                                         | Thomsit XXL POWER / Thomsit XXL Express / Thomsit DX                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                            |
| Fixierung thermoheld •FLIESE• |                                         | <b>thermoheld •FLIESE•</b> einlegen in Thomsit R790 gestreckt mit Thomsit XXL POWER / Thomsit XXL Express / Thomsit DX (Verhältnis 14 kg zu 5 kg)                         |                                                                                 |                                                                                                            |
| Untergrund                    | Alte Fliesen                            | Verunreinigungen entfernen, schleifen und absaugen, Grundieren nicht notwendig                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                            |
|                               | Zementestrich (CT) / Zementfließestrich | Verunreinigungen entfernen, schleifen und absaugen, Grundieren nicht notwendig                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                            |
|                               | Anhydrit-Estrich (CA/CAF)               | Verunreinigungen entfernen, schleifen und absaugen, Grundieren nicht notwendig                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                            |
| Bodensensor                   |                                         | erforderlich                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                            |

Dokumente zu beachten, die von **thermoheld** zur Verfügung gestellt werden ([info@thermoheld.global](mailto:info@thermoheld.global)).

Siehe Installationsanleitung **thermoheld •FLIESE•** für weitere Details.

Angaben in Technischen Merkblättern von Thomsit sind zwingend zu beachten!

**thermoheld •FLIESE•**

---